



HOÀ PHÁT

ĐIỆN MÁY GIA DỤNG

HOA PHAT HPU 466 تحت الحوض من RO جهاز تنقية المياه

10

يوت سرم يوق ةي ف ص ت

تحت الحوض RO جهاز تنقية المياه



استبدال قلب الفلتر
بشكل مريح وسريع



يضيف الهيدروجين
والمعادن



غشاء التناضح العكسي
المستورد من كوريا



1800 64 64 96
dienmay.hoaphat.com.vn

دليل المستخدم

توصيات التثبيت وتعليمات السلامة

- لضمان أفضل جودة للمياه QCVN 02:2009/BYT يجب أن يتوافق إمداد المياه للماكينة مع معيار بعد الترشيح
- بالنسبة لمصادر المياه المحددة مثل المياه الملوثة بالحديد والزرنيخ، استخدم مرشحاً أولياً مصمماً خصيصاً لتلك الشوائب
- يجب ألا تتجاوز درجة حرارة الماء المزود للجهاز 40 درجة مئوية
- فحص جميع التوصيلات والتأكد من أنها آمنة ومحكمة وخالية من التسريبات أو الانحناء
- أثناء التشغيل، قم بفحص واستبدال المرشحات بانتظام وفقاً للجدول الموجود على ملصق المرشح للحفاظ
- قد يختلف وقت الاستبدال QCVN 6-1:2010/BYT على جودة المياه عند المخرج، وتلبية معيار (حسب جودة مياه المصدر واستخدام الجهاز)
- (استخدم مصدر الطاقة الصحيح (220 فولت/ 50 هرتز)
- تحقق من قابس سلك الطاقة قبل الاستخدام
- لا تترك بتشغيل وظيفة التدفئة/التبريد إلا بعد تدفق المياه من الصنبور
- لا تترك بتشغيل القابس بأيدي مبللة
- قم بإيقاف تشغيل الطاقة عند فحص الفلتر أو إصلاحه أو استبداله



لا يُصمم هذا المنتج للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو العقلية، ما لم يكن تحت إشراف مقدم الرعاية أو مسؤوليته من أجل سلامتهم

يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز

لا تترك بتشغيل الجهاز في حالة حدوث أي خلل أو أعطال

تلف سلك الطاقة، يجب استبداله بواسطة موظفي الخدمة المعتمدين من شركة

أي مخاطر غير متوقعة Hoa Phat Household Appliances في حالة أو فني مؤهل لتجنب

ملحقات الماكينة

- صنبور تقسيم المياه: تقسيم المياه إلى داخل الماكينة، قم بتدوير الصمام لجعل المياه تتدفق إلى داخل الماكينة
- الخزان: يحتوي على الماء ويحافظ على ضغط الماء
- مدخل المياه إلى التناضح العكسي (3/8، 1/4 بوصة): قم بتوصيل المياه إلى الجهاز
- مخرج المياه (1/4 بوصة): سوف يتدفق الماء من هنا
- الصمام: صمام التناضح العكسي
- صمام خزان الضغط: يتحكم في الضغط ويحتوي على صمام لتشغيل وإيقاف التدفق بسهولة
- القطع المستقيم: قم بتوصيل الأنبوب الموجود خلف الفلتر بصمام التناضح العكسي

تعليمات التثبيت

الخطوة 1: توصيل مدخل المياه

قم بتوصيل مدخل المياه بمصدر المياه، وقم بتوصيل الأنبوب بمدخل المياه

الخطوة 2: توصيل الأنبوب

قم بتوصيل أنبوب التناضح العكسي بـ 3/8، ثم قم بتوصيل أنبوب التناضح العكسي الصغير (1/4 بوصة، أبيض) بالجهاز، واتبع التعليمات

الخطوة 3: توصيل أنبوب التناضح العكسي بالخزان

قم بتثبيت صمام خزان الضغط بشكل آمن، ثم قم بتوصيل أنبوب التناضح العكسي الأبيض بمقاس 1/4 بوصة بالمدخل الأقصر وأنبوب التناضح العكسي الأصفر بمقاس 1/4 بوصة بالمخرج الأطول باستخدام القاطع الأصفر

الخطوة 4: تنظيف الفلتر رقم 2

قم بإزالة فلتر التناضح العكسي، وأدخل الأنبوب بمقاس 1/4 بوصة الذي يأتي مع الجهاز ثم اشطف الفلتر. عندما يتدفق الماء للخارج، أغلق الصمام وأعد توصيل الأنبوب

الخطوة 5: تثبيت الصمام

قم بتثبيت الصمام في الموضع الذي تستخدمه، ثم قم بتوصيل الصمام بالجهاز باستخدام أنبوب مستقيم. قم بتوصيل أنبوب التناضح العكسي بـ 1/4

الخطوة 6: تنظيف نظام الفلتر

قم بتوصيل مصدر الطاقة، ثم أغلق الصمام. ستعمل الماكينة عندما يمتلئ الخزان. افصل مصدر الطاقة. افتح الصمام وقم بشطف نظام الفلتر بالكامل حتى يصبح الماء صافياً. كرر هذه الخطوة 4-5 مرات أو حتى يصبح الماء صافياً ولم يعد عكرًا

الخطوة 7: النظافة

افحص النظام بأكمله للتأكد من عدم وجود أي تسرب. قم بالتنظيف بانتظام

تنبيه: يجب إحكام صمام تقسيم المياه باستخدام مفتاح ربط، ويجب إحكام الأنبوب الأزرق لمنع التسرب

الأخطاء الشائعة والحلول

الأخطاء الشائعة	خطأ سبب	العلاجات
الألة لا تعمل	مصدر الطاقة	تحقق من مصدر الطاقة للتأكد من أنه 220 فولت / 50 هرتز
	سلك الطاقة تالف	استبدال سلك الطاقة
الماء عكر	لم يتم تنظيفه بعد أو لم يتم تنظيفه بانتظام قبل الاستخدام	قم بتنظيف نظام الفلتر الخاص بالماكينة
	يحتوي على كمية كبيرة من الهواء المذاب في الماء عند مروره عبر المرشحات	إذا تم استخدامه بشكل مستمر لمدة الأسبوع الأول، سوف تختفي هذه الظاهرة
الماء له رائحة كريهة	خزان الضغط أو غشاء التناضح العكسي مسدود بالأوساخ	فحص واستبدال خزان الضغط أو الفلتر المسيق أو غشاء التناضح العكسي
سرعة الترشح بطيئة	ضغط الماء منخفض، مما يؤدي إلى إبطاء عملية الترشح المسبق	التحقق من نظام الأنابيب
تسرب المياه	لقد تم استخدام الفلتر لفترة طويلة جداً	استبدال المرشحات وفقاً للتوصيات
تم تصريف مياه الصرف الصحي قديماً	التثبيت ليس محكمًا	التحقق من موقع التثبيت
بشكل تم تصريف مياه كبير الصرف الصحي	صمام التدفق عالق	تنظيف أو استبدال صمام التدفق
صوت صاخب وجير عادي	تحتوي مياه المصدر على الكثير من الشوائب	التحقق من مصدر المياه
الماء يصدر صوتا	لم يتم تثبيت الجهاز في وضع مستو	ضع الماكينة في وضع مستو ومستقر
	الصنبور مسدود	تنظيف الأوساخ المتبقية في الصنبور
المضخة لا تعمل	مصدر الطاقة غير متصل	التحقق من مصدر الطاقة والصمام العالي والمنخفض
	الاتصال ليس جيدا	تنظيف أنبوب توصيل المضخة والمفتاح
	المفتاح الكهربائي مكسور	تد مفتاح الكهرباء
	تسببت فتح الصمام	افتح صمام مصدر المياه
المضخة تصدر صوتا عريبا	مصدر المياه ليس قويًا بما يكفي، مما يؤدي إلى انسداد الفلتر، وضغط المياه غير كافٍ	فحص مصدر المياه، تركيب مضخة تعزيز لدم إمداد المياه استبدال الفلتر الخشن، ضبط مفتاح الضغط المنخفض
المحرك يعمل ولكن الضغط منخفض	مصدر الطاقة ضعيف، ولا يكفي لتشغيل المضخة	قم بقياس مصدر الطاقة، واستبدل مصدر الطاقة إذا لزم الأمر
	هناك شيء عالق في المضخة	فحص الصمامات والأختام عند مدخل المضخة
	صمام الضغط العالي مكسور	ضبط أو استبدال صمام الضغط العالي
مستمر ولا تتوقف تحمل الآلة بشكل	غشاء التناضح العكسي مسدود	استبدال غشاء التناضح العكسي
	الماء يتسرب	التحقق من النظام
انخفاض ضغط الماء في خزان	الضغط في الخزان منخفض	قم بزيادة الضغط إلى حوالي 5 - 6 رطل/بوصة مربعة
لا يوجد مياه نظيفة ويتم تصريف مياه الصرف الصحي	صمام الملف اللولبي لا يفتح	فحص صمام الملف اللولبي والملف. قم باستبدالهما إذا كان الملف تالفاً
	أحد الوطائف معطلة	استبدال الفلتر المسدود
	خزان الضغط يتسرب	قم بتنظيف الخزان أو استبداله
	الصنبور عالق أو الأنبوب مسدود	فحص واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

تنبيه: يتم تثبيت مرشحات التناضح العكسي مسبقاً في خزان التناضح العكسي ويتم ضمانها بملصق ضمان، ويتم صيانة المرشح وكمية المرشحات حسب المنتج