

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HAC SMARTLIFE



Điều hòa HPIC 09TMU (2026)



Quét mã để
truy cập website

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HÒA PHÁT

- 📍 **MIỀN BẮC | CHI NHÁNH HÀ NỘI**
39 Nguyễn Đình Chiểu, P. Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- 📍 **MIỀN TRUNG | CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG**
171 Trường Chinh, P. An Khê, Thành phố Đà Nẵng
- 📍 **MIỀN NAM | CHI NHÁNH TP. HCM**
22 Võ Văn Kiệt, P. Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
- 📍 **NHÀ MÁY HƯNG YÊN**
Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên
- 📍 **NHÀ MÁY PHÚ MỸ**
Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, P. Tân Phước, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: **1800 1022**
Email: dienmay@hoaphat.com.vn

Website: dienmay.hoaphat.com.vn
Fanpage: facebook.com/DienmaygiadungHoaPhat



1800 1022

HOTLINE BẢO HÀNH VÀ TƯ VẤN SẢN PHẨM

MỤC LỤC

I. CÀI ĐẶT VÀ ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN	3
II. ĐĂNG NHẬP VÀ KẾT NỐI THIẾT BỊ	5
III. HƯỚNG DẪN ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ	7
1. Giao diện nhanh:	7
2. Giao diện điều khiển chi tiết	8
IV. QUẢN LÝ THIẾT BỊ VÀ THÀNH VIÊN SỬ DỤNG THIẾT BỊ	9
1. Tạo Nhà Mới để quản lý thiết bị	9
2. Quản lý thành viên sử dụng	9

I. CÀI ĐẶT VÀ ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN

Bước 1: Tìm và tải app tương ứng với hãng điều hòa trên App Store hoặc Google Play.




Android



IOS


Bước 2: Đăng ký tài khoản người dùng trên ứng dụng.

Tại màn hình đăng nhập chọn mục [Đăng ký ngay] để bắt đầu tạo tài khoản.



Nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại để đăng ký tạo tài khoản.

Nhấn vào nút chọn "đồng ý với "Điều khoản & Chính sách quyền riêng tư của Hòa Phát" và nhấn [Đăng ký].




Nhập tên và mật khẩu cho tài khoản mới.

Nhập mã OTP được gửi về email để xác nhận.


II. ĐĂNG NHẬP VÀ KẾT NỐI THIẾT BỊ

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống.




Sử dụng Email và mật khẩu đã đăng ký để vào hệ thống.

Bước 2: Kết nối thiết bị.




Sau khi đăng nhập, nhấn mục biểu tượng [+] ở giữa thanh Taskbar và tiếp tục chọn mục [Thiết bị] rồi chọn [+ Thêm thiết bị] để kết nối và cài đặt thiết bị mới.

Lưu ý: Khi thực hiện kết nối lần đầu, người dùng lưu ý cần phải cấp điện cho điều hòa.






Chọn [BLE & Wi-Fi] để ứng dụng quét tìm thiết bị.



Sau khi tìm thấy thiết bị, tích chọn thiết bị muốn kết nối. Đồng thời, ứng dụng sẽ tự hiện tên Wi-Fi nhà bạn.

Bạn chỉ cần nhập chính xác mật khẩu Wi-Fi vào ô trống phía dưới rồi ấn [Tiếp tục].



Lúc này, màn hình sẽ hiện thông báo "Trạng thái kết nối".

Bạn chỉ cần đợi khoảng 30 giây.


Lưu ý: không tắt ứng dụng hay tắt wifi trong lúc này.

Khi màn hình báo kết nối thành công, nhấn chọn [Cấu hình thiết bị] để hoàn thành cài đặt và lưu thiết bị.

Lưu ý: Thiết bị này chỉ chạy được với Wi-Fi băng tần 2.4 GHz.

III. HƯỚNG DẪN ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ

1. Giao diện nhanh:



Nút chỉnh nhiệt độ.

Nút bật/ tắt nhanh.

Màu xanh là trạng thái điều hòa đang bật.

Màu đỏ là trạng thái điều hòa đang tắt.

Nhiệt độ cài đặt.

2. Giao diện điều khiển chi tiết:

Ấn vào từng thiết bị để hiện giao diện chi tiết để thiết lập điều hòa vận hành ở chế độ mong muốn.



- **Chế độ "Mode"** để lựa chọn chế độ vận hành.

Auto > Cool > Dry > Heat > Fan
(Tự động > Làm mát > Làm khô > Làm nóng > Quạt)

- **Nút "Speed"** chọn tốc độ quạt phù hợp. Có thể tinh chỉnh theo 5 mức gió.

- **Nút "Swing"** để lựa chọn chế độ đảo cánh gió ngoài tự động hoặc đặt vị trí góc cánh đảo gió theo ý muốn.

- **Nút "ECO+"** chỉ khi ở chế độ "Cool", tốc độ quạt sẽ chuyển sang chế độ tự động, nhiệt độ cài đặt không thay đổi nhưng sẽ mang lại cảm giác dễ chịu với biến động nhiệt nhỏ và tiết kiệm điện hơn.


- **Chế độ "Sleep"** để tự động điều chỉnh nhiệt độ để tránh bị quá lạnh vào ban đêm.

- **Chế độ "Clean"** Loại bỏ nấm mốc và bụi bẩn có thể gây ra mùi hôi. Khi chức năng này được bật, dàn lạnh hiển thị "CL" và quá trình tự làm sạch được bắt đầu thực hiện.

- **Chế độ "Turbo"** khi kích hoạt sẽ làm tăng tốc quạt dàn lạnh lên mức tối đa giúp làm mát nhanh và hiệu quả hơn.

IV. QUẢN LÝ THIẾT BỊ VÀ THÀNH VIÊN SỬ DỤNG THIẾT BỊ

1. Tạo Nhà Mới để quản lý thiết bị



Nhấn biểu tượng [+] ở giữa thanh taskbar tại trang menu chính, chọn [Nhà mới] để đặt tên nhà mới.


Nhấn vào biểu tượng [+ Thêm mới] ở chính giữa thanh taskbar, chọn [Khu vực] để thêm khu vực mới.

Lưu ý: Chỉ có thể tạo tối đa 2 cấp khu vực.


Ví dụ:

- Cấp 1 (Nhà mới): Đây là cái "tên chung" cho toàn bộ khu vực bạn quản lý.
- Cấp 2 (Khu vực): Là các phòng hoặc khu vực nhỏ nằm bên trong Cấp 1 ("Phòng ngủ", "Phòng khách").


Sau đó thêm thiết bị vào Nhà mới để quản lý thiết bị.



2. Quản lý thành viên sử dụng



Để chia sẻ quyền sử dụng, vào mục [Cài đặt] -> [Quản lý thành viên] -> [+ Thêm thành viên].



Chọn [Mời qua Email] và nhập địa chỉ email thành viên sử dụng thiết bị. Sau đó, lựa chọn các kiểu thành viên bao gồm: Quản trị viên; Khách hoặc Kỹ thuật viên.

Quản trị viên: Có toàn quyền quản lý thiết bị và mời hoặc xóa thành viên khác.

- **Khách:** Chỉ có quyền điều khiển các thiết bị cụ thể được chỉ định.
- **Kỹ thuật viên:** Có quyền như Quản trị viên nhưng bị giới hạn thời gian trong 24 giờ.

Chọn [Gửi lời mời]. Tại ứng dụng của người được mời, sẽ hiện thông báo xác nhận quyền tham gia quản trị thiết bị.

